

INSTRUCTIVO PARA CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA

INSTRUCTIVO PARA CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA (EHMA)

•••••••••••••••

INSTRUCTIVO PARA CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA (EHMA)

(Dirigido a los especialistas y técnicos del Servicio Hidrológico y a los operadores de estaciones hidrometeorológicas automáticas)



Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos REPÚBLICA DE CUBA

2021

AUTORAS Y AUTORES Colectivo de autores/as del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Sensor de lluvia: pluviómetro de cubeta basculante EQUIPO COORDINADOR DEL PNUD Sensor de nivel o altura de agua: limnímetro de presión Ing. Liliana Pino Carballido Arq. Rosendo Mesías González Lic. Maydelis Gómez Samón Lic. Elvilayne Vidal Medina Msc. Yunyslka González Vaguéz Lic. Dayana Kindelán Peñalver Msc. Inalvis Rodríguez Reyes

EDICIÓN

Lilian Sabina Roque

DISEÑO GRÁFICO

Geordanys G. O'Connor

Este Manual fue elaborado en el año 2017 en el marco del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana hidrometeorológico de las cuencas Zaza y Agabama, para proteger la población y los recursos económicos en zonas vulnerables a inundaciones de las provincias de Sancti Spíritus y Villa Clara", financiado con fondos de la Dirección General de Operaciones de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europeas (DIPECHO) y la Unión Europea (UE).

En esta oportunidad, el material se actualizó y se reimprime como parte de los proyectos "Adaptándonos a la sequía". Gestión sostenible del agua ante la sequía en Santiago de Cuba para una mayor resiliencia y adaptación al cambio climático, con apoyo financiero de la Federación de Rusia y, "Fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para la gestión integral de la sequía con el fin de reducir sus impactos en la seguridad alimentaria, la nutrición y el suministro de agua en las provincias orientales de Cuba, incluyendo Camagüey", fase II, con fondos DIPECHO. Los criterios expresados en la publicación son de las y los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Federación de Rusia, DIPECHO, la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ni de las Naciones Unidas.

Cuba, 2021

CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

MÓDEM Y REGISTRADOR/TRANSMISOR DE DATOS)	22
Configuración del módem	22
Configuración del registrador/transmisor de datos	26

DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA 17

CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA ESTACIÓN 19

Inserción de la tarjeta SIM 19

Conexión de los sensores y el panel solar 21

MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN Y RECOMENDACIONES	49
Mantenimiento	49
¿Cómo controlar la estación en el campo?	
(hoja de seguimiento de la estación)	51
Recomendaciones	53

INTRODUCCIÓN

La vigilancia hidrológica, es decir, la evaluación sistemática del comportamiento de las variables del ciclo hidrológico, requiere de la instalación, operación y mantenimiento de redes de estaciones hidrológicas dotadas de equipamiento y personal especializado, capaz de realizar con precisión, uniformidad y constancia, la captación de datos para su posterior almacenamiento, procesamiento y emisión oportuna de información.

Por lo general, en las estaciones hidrológicas los datos son captados y registrados manualmente por un observador para ser, seguidamente, transmitidos a un centro colector para su procesamiento. Sin embargo, en los últimos años va siendo crecientemente común el empleo de estaciones automáticas.

Una estación hidrometeorológica automática (EHMA), entonces, es una herramienta por la cual se obtienen y transmiten datos meteorológicos e hidrológicos, leídos por medio de sensores eléctricos. Estas mediciones son procesadas y transmitidas a través de un sistema de comunicación (radio, satélites, teléfono, etc.) en forma automática.

La estación automática funciona en forma autónoma, las 24 horas, con un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida a través de energía fotovoltaica (paneles solares), o mediante el uso de la energía eléctrica del sistema electroenergético nacional. La implementación de una estación de esta naturaleza tiene varias ventajas como por ejemplo:

- Adquisición de datos en tiempo variable, o a intervalos más reducidos, de acuerdo a la necesidad del especialista (durante eventos atmosféricos severos, se requiere mayor cantidad de datos)
- Transmisión de datos en tiempo real.
- Posibilidad de realizar observaciones de forma sistemática en lugares aislados y de difícil acceso.
- Mayor confiabilidad y rapidez en realizar tareas estadísticas.
 De modo general, podría ser más eficaz el empleo de un equipo de

medición y registro automático o de transmisión en tiempo real, cuando se desee una mayor frecuencia de observación con fines hidrológicos durante períodos de tormenta y crecida, así como en las márgenes de las mareas fluviales; y siempre que se disponga de recursos financieros y de personal capacitado para ello.

Los proyectos "Adaptándonos a la sequía" y " Pon tu ficha", en el marco de los cuales se actualiza este manual, transfirieron 21 estaciones hidrológicas automáticas para 4 de las provincias de intervención (Camagüey, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo); 19 equipos de comunicación fijo y otros equipos portátiles para mejorar la vigilancia y el monitoreo hidrológico.

Además, fortalecieron la red de observación hidrológica al beneficiar a 50 observadores voluntarios de la lluvia con accesorios para el equipamiento convencional, 24 de ellos con celulares para mejorar la transmisión de datos de las estaciones pluviométricas. A estos celulares se le ha instalado una APK que permite una medición de mayor calidad, más representativa en el servicio informativo a nivel nacional y con mayor inmediatez, pues la información va directamente al servicio central de hidrología y gestión del agua. El uso de la tecnología celular ha permitido establecer puntos de información diaria en áreas estratégicas que anteriormente no podían reportar periódicamente a la red nacional, pues no tenían cómo comunicarse. Anteriormente, la información solo podía brindarse mensualmente.

Este manual, unido al Manual de "Observación Pluviométrica e instructivo para el uso de APK en celulares", actualizados en el marco de ambos proyectos, sirven como material complementario a los entrenamientos realizados en el marco del proyecto y los que se realizarán en el resto del país como parte del proceso de automatización que está llevando a cabo el INRH a nivel nacional.

COMPOSICIÓN DE LA ESTACIÓN

La EHMA la componen los siguientes elementos: sensores (pluviómetro, radar y limnímetro de presión hidrostática o de flotador y contrapeso), registrador/transmisor de datos, panel solar, acumulador, regulador de carga, antena y gabinete. Para una información detallada de la instalación de los diferentes componentes se podrá consultar los respectivos manuales de usuario, disponibles en formato digital. A continuación se presentan los datos técnicos de cada uno de estos elementos.

Sensor de lluvia: pluviómetro de cubeta basculante o balancín, modelo RG 50

Descripción

El principio de este tipo de pluviómetro es muy simple. Consiste en un recipiente de plástico, dividido en dos compartimentos, en equilibrio inestable en torno a un eje horizontal. En su posición normal, el recipiente reposa sobre uno de sus dos topes, lo que impide que se vuelque completamente. El agua de lluvia es enviada al compartimiento superior mediante un embudo colector de tipo convencional. Una vez recogida una cantidad dada de lluvia, la cubeta perderá estabilidad y basculará hacia la otra posición de reposo. Los compartimientos del recipiente están diseñados de tal modo que el agua abandona en ese momento el compartimiento inferior hasta vaciarlo. Entre tanto, el agua de lluvia seguirá cayendo en la cubeta que ocupa ahora la posición superior. El movimiento de la cubeta al volcarse acciona un relé de contacto y transmite un impulso.



FIGURA 1. PLUVIÓMETRO RG 50 (IZQUIERDA: VISTA EXTERIOR; DERECHA: VISTA INTERIOR).



La principal ventaja de este tipo de instrumento radica en que genera impulsos electrónicos y permite registros a distancia. Sus inconvenientes son:

- La cubeta tarda un tiempo, breve pero finito, en bascular y, durante la primera mitad de su movimiento, la lluvia cae en el compartimiento que contiene la lluvia ya contabilizada. Este error solo es perceptible en casos de lluvia intensa.
- Con el diseño de cubeta habitualmente utilizado, se pueden producir pérdidas por evaporación considerables en regiones cálidas. Este fenómeno será más perceptible en condiciones de lluvia escasa.
- Debido al carácter discontinuo del registro, este instrumento no dará resultados satisfactorios en casos de llovizna o de lluvia muy tenue. En tales situaciones no será posible determinar con exactitud el momento en que comienzan o acaban las lluvias.

Datos técnicos

- 🌢 Material de la carcasa: Aluminio lacado
- Área colectora: 200 cm2
- Resolución: 1 impulso = 0,1 mm de lluvia ó 1 impulso = 0,2 mm de lluvia
- Duración del impulso: 0,3..0,6 s
- Carga de contacto: 10A/ 250V AC
- Salida: contacto de impulso (potencialmente libre de contactos)
- Carga de contacto: máximo 10W / 200V DC / 0,5A DC
- Material de la cubeta: plástico muy robusto
- Dimensiones: altura 346 mm, diámetro 205 mm
- Peso: 3,9 kg
- Soporte metálico con pestañas de fijación.
 - Material: acero inoxidable
 - Diámetro: 50,8 mm
 - Altura total (incluyendo el pluviómetro): 1200 mm

Sensor de nivel o altura de agua: limnímetro de presión hidrostática, modelo DS-22

Descripción

El limnímetro mediante presión está inspirado en el principio de que la presión estática en un punto fijo de la corriente es directamente proporcional a la carga del líquido sobre ese punto. Esta relación viene descrita por la ecuación siguiente:

Nivel de agua = (Pestática – Patm) C

Donde Pestática es la presión, expresada en bares, sobre un punto fijo de la columna de agua (hay que asegurarse de que no se mide la presión dinámica debida al movimiento del agua), Patm es la presión atmosférica, en bares, sobre la superficie de la columna de agua, y C es un factor del peso neto del agua (C = 10,2 para el agua dulce a 20 °C), que varía con la temperatura y la salinidad del agua.

DIRIG

INSTRUCTIVO PARA CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA

10

FIGURA 2. SENSOR DE NIVEL DS-22.



La presión atmosférica se compensa transportando aire por un pequeño tubo de ventilación situado en el cable, o midiéndola mediante otro transductor de presión situado en la superficie. La principal ventaja de los limnímetros mediante presión es que no hace necesario un pozo de amortiguación, aunque cualquier error de alineación del transductor de presión respecto del flujo puede ser causa de errores importan-

tes, y los sistemas de purga de gas, en particular, no son sensibles a los sedimentos cuando su concentración está dentro del rango de valores normales en un entorno natural. Habrán de adoptarse precauciones al instalar el transductor de presión sobre el lecho del río. Es importante asegurarse de que no se mueve, y de que está expuesto únicamente a la presión estática. Es también esencial compensar los cambios de temperatura y de presión atmosférica en la superficie.

Datos técnicos

- Salida: interface RS485 (Protocolo SHWP, 2 hilos de datos + 2 hilos de alimentación)
- Rangos de presión: 0-2 m, 0-10 m, 0-20 m, 0-40 m, 0-100 m, 0-200 m, y otros rangos bajo pedido
- Precisión de presión: ± 0,1%
- Temperatura operacional: -5 ...+60°C
- Alimentación: desde número de serie 1796, 9 35VDC estabilizado
- Material: acero inoxidable
- Cable: cable de transmisión multihilos, con compensación para la presión atmosférica
- Dimensiones: Ø 22 mm, largo 182 mm

Sensor de radar tipo SEBAPuls

Descripción

Los dispositivos emiten una señal de radar continua a través de sus antenas. La señal emitida es reflejada por el medio y captada por la antena en forma de eco. La diferencia de frecuencia entre la señal emitida y la recibida es proporcional a la distancia y dependerá del nivel de la lámina del agua. El nivel determinado de esta manera se convierte en una señal de salida correspondiente y se emite como un valor medido. Su empleo permite la medición de nivel sin contacto en ríos, lagos, embalses y cuencas superficiales.

FIGURA 3. SENSOR DE RADAR SEBAPULS.



La tecnología de 80 GHz empleada permite un enfoque exclusivo del haz del radar y un gran rango dinámico de los sensores de radar. Cuanto mayor sea el rango dinámico de un sensor de radar, tanto más amplio es su gama de aplicación y tanto mayor su seguridad de medición.

La técnica de radar sin contacto se caracteriza por ofrecer una medición altamente precisa. La medición no se ve afectada ni por las características de variabilidad del producto ni por las variaciones en las condiciones del proceso, tales como presión, temperatura, o fuerte generación de polvo.

Todos los ajustes en el SEBAPuls así como las lecturas de datos pueden hacerse con una laptop o con un terminal de operación (ej. un HDA).

Datos técnicos

ΤΙΡΟ	SEBAPULS 8	SEBAPULS 15	SEBAPULS 30	SEBAPULS 120		
Rango de medición	0-8 m	0-15 m	0-30 m	0-120 m		
Precisión	± 5 mm	±.	2 mm	± 5 mm		
Material	PVDF					
Protección		IP 66	5 / IP 68			
Dimensiones		ф 68 mm Lo	ngitud: 109 mm			
Salidas	4 20 mA	4 20 mA	Modbus, SDI-12			
Temperatura de operación	-40 60 °C	-40 .	80 °C			

FIGURA 4. POSICIONAMIENTO DEL SEBAPULS



Registrador/transmisor de datos modelo UnilogCom

Descripción

El UnilogCom permite recolectar y registrar digitalmente datos de lluvia o cualquier otro parámetro como nivel del agua, caudal o calidad del agua. La implementación de una memoria flash serial de última generación permite una relativamente alta capacidad de almacenamiento combinada con una alta seguridad de datos. Este registrador/ transmisor de datos, además, se caracteriza por un bajo consumo de energía y dimensiones reducidas de las placas de circuitos electrónicos. Las características más importantes son las siguientes:

- Diferentes modos de registro: control por tiempo, control dinámico o control por evento.
- Encendido/apagado individual de los sensores conectados (optimizando el consumo de energía).
- Gestión generalizada de alarmas con envío por módem GSM (siglas en idioma inglés de Sistema Global para Comunicación Móvil)/GPRS, incluyendo mensajería SMS (siglas en idioma inglés de Sistema de Mensajes Cortos).

El núcleo del registrador/transmisor de datos es una Unidad Procesadora Central (CPU). En total se pueden conectar al registrador/transmisor de datos dos entradas analógicas y dos entradas de impulso por medio de terminales. Por módulos externos, el número de canales puede extenderse hasta 32.

FIGURA 5. REGISTRADOR/TRANSMISOR DE DATOS UNILOGCOM.



Mediante la placa CPU se combinan varios sensores digitales en una única unidad master con varios esclavos. Por tanto, es posible separar estrictamente en el registrador/transmisor de datos el sistema de control del sistema de alarma. Un reloj especial de tiempo real asegura constantemente la hora y la función centinela con independencia del micro controlador.

El UnilogCom trae incorporado un módem GSM/GPRS para la transmisión de datos que también permite la transmisión por escritura en buzón FTP (siglas en idioma inglés de Protocolo de Transferencia de Datos).

Datos técnicos

- Electrónica:
 - Consumo (en modo reposo): < 50µA
 - Corriente pico (módem transmitiendo): máximo \rightarrow 500 mA
 - Memoria flash serial con 4 MB (aproximadamente 280 000 valores)
 - Controlador flash 16 bit con centinela (watch-dog) incorporado
 - Reloj de tiempo real (respaldado por batería)
 - Canales lógicos: hasta 32 canales
 - Convertidor A/D 16 bit
- Operación y visualización:
 - Pantalla de 3 líneas, 16 caracteres cada una. 3.65mm (para indicación del valor actual de la medición, hora, fecha, estado)
 - Teclado con 3 teclas de función (fácil operación)

- Entradas:
- Interface RS485 (SHWP)
- Entrada de contador de subida/bajada, contador de fase, impulso (lluvia)
- 2 entradas de contacto (control, protocolo)
- •2 analógicas (bipolar/unipolar) para señales estándar (ej: 0-1V, 4-20 mA, etc.)
- •1 SDI-12
- Módem GSM/GPRS (incorporado):
 - Frecuencia: 850 / 900 MHz / 1800 / 1900 MHz (EGSM, cuádruple banda), GPRS
 - Máxima salida de HF: 2W (850/900 MHz); 1W (1800/1900 MHz)
 - Tarjeta SIM: 1,8V / 3V
 - Corriente eléctrica: 50 mA (recepción), 15 mA (descanso), 0.5 A (transmisión)

- Operación FTP-Push: en formato ZBXP o Canal-D
- Transmisión SMS: en formato Binario
- Interface/s:
 - RS232
 - Opcional: Bluetooth (módulo externo adicional)
- 🖕 Alarma vía SMS:
 - 8 x alarmas SMS a un teléfono móvil
 - Alarma vía SMS a equipo facsímil

- Alimentación de corriente: 12 VDC
- Gabinete: Policarbonato (robusto / a prueba de agua)
- Categoría de protección: IP 65
- Dimensiones: 157 x 126 x 60 mm (largo x ancho x altura)
- Antena: antena doble banda con conector TNC, 50 Ohm
- Temperatura trabajo: de -30°...+70°C

Panel solar, acumulador y regulador de carga solar

- 🌢 Panel solar
 - Salida: 12 V/10 W
 - Dimensiones: 383 mm x 299 mm x 35 mm
 - Peso: 1,83 kg
 - Incluye dispositivo de fijación para mástil
 - Acumulador
- Regulador de carga solar
 - Para sistemas de 12 V
 - Entrada: máximo 5 A
 - Incluye protección antidescargas eléctricas
 - Dimensiones: 34 mm x 85 mm x 60 mm
- 🌢 Acumulador
 - Material eléctrico: gel
 - Salida: 12 V/27 Ah

FIGURA 6. PANEL SOLAR.



 Dimensiones: 167 mm x 176 mm x 236 mm • Peso: 9,7 kg





Gabinete de protección

- Para instalación y conexión del registrador/transmisor de datos, el cargador y el acumulador
- Incluye cableado y antena
- Material: plástico
- 🖕 Puerta con cierre a llave
- Dispositivos de fijación en pared o en mástil
- Dimensiones: 200 mm x 400 mm x 600 mm

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA

La solución de telemetría escogida para la vigilancia hidrológica incorpora los siguientes elementos:

- Estación hidrometeorológica automática (sensores, registrador/ transmisor de datos, módem)
- Red de Telefonía Móvil (GSM/GPRS)
- Nombre de Punto de Acceso (APN por sus siglas en idioma inglés): acceso a la red de telefonía celular para la transmisión GPRS, brindado al INRH por el operador (Cubacel).
- Servidor de Internet (servidor FTP)
- Servidor de Base de Datos (sistemas de gestión de base de datos POSGRES)
- Portal de datos sgia.hidro.gob.cu con soporte web, para la visualización de los datos.
- Máquina computadora portátil con la aplicación SEBAConfig instalada.

FIGURA 8. ESQUEMA DEL PROCESO DE TELEMETRÍA.



FIGURA 7. GABINETE DE PROTECCIÓN CON ANTENA, REGISTRADOR/TRANSMISOR DE DATOS, CARGADOR, Y CABLEADO INSTALADOS.

El registrador/transmisor de datos realiza las lecturas de los sensores cada 5 minutos. En cada lectura, registra el acumulado de lluvia desde la lectura anterior, el acumulado de lluvia desde las 08:00 horas y el nivel del agua en el instante de la lectura. También registra el voltaje del acumulador y la calidad de la señal para el envío de datos por GPRS.

La estación realiza transmisiones activas. Es decir, de forma automática efectúa la conexión y transmisión de los datos según un calendario definido por el usuario y programado, sin la necesidad de ser interrogada desde una estación central ni de descargar los datos directamente hacia una computadora portátil o similar. La transmisión activa se ha configurado con dos variantes simultáneas: empuje estándar y empuje dinámico. En el primer caso, cada hora a la hora en punto se enviarán todos los datos colectados cada cinco minutos desde el envío anterior. En el caso del empuje dinámico los datos comenzarán a enviarse cada cinco minutos supere los 0,3 mm y volverán a enviarse cada una hora cuando se obtenga un acumulado inferior a 0,3 mm.

La transmisión se realiza mediante el protocolo FTP y consiste, esencialmente, en la creación y llenado de un archivo en formato CSV por parte del registrador/transmisor en un buzón FTP. Los datos contenidos en ese archivo CSV son importados y almacenados automáticamente por el sistema de gestión de base de datos POSGRES. Finalmente, accediendo al portal web https://sgia.hidro.gob.cu se visualizan las estaciones telemétricas y se consultan los datos medidos y transmitidos.

La configuración y parametrización in situ del registrador/transmisor de datos se realiza mediante el empleo de una máquina computadora portátil y la aplicación informática SEBAConfig. Con estas mismas herramientas y en caso necesario, cuando exista alguna dificultad con la comunicación por GPRS, podrán ser descargados los datos directamente de la estación.

CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA ESTACIÓN

Inserción de la tarjeta SIM

Antes de introducir o cambiar la tarjeta SIM, asegurarse de que el módem está desactivado. Cuando se entrega el registrador/transmisor de datos por el fabricante, el módem está desactivado por defecto (modo transporte).

Precaución:

- Manipular las zonas expuestas del circuito puede causar daños en los componentes por descarga electrostática.
- Descargar la posible carga electrostática de su cuerpo previamente contra un objeto metálico grande.
- Evitar el contacto directo con la placa y sus componentes.
- Asegurarse de que ni la humedad, ni el polvo u otros objetos extraños lleguen al interior del equipo.

1. Abrir la cubierta plástica en ambos lados y aflojar los cuatro tornillos.

FIGURA 9. UBICACIÓN DE LOS TORNILLOS DE LA TAPA SUPERIOR DEL REGISTRADOR/ TRANSMISOR DE DATOS.





- 2. Levantar la tapa con cuidado hacia el lado derecho.
- **3.** Desenganchar el alojamiento de la tarjeta SIM, empujarlo hacia la izquierda y luego levantarlo.

FIGURA 10. DESENGANCHE DEL ALOJAMIENTO DE LA TARJETA SIM.



4. Introducir o retirar la tarjeta SIM, tal y como se muestra en la figura 25.

FIGURA 11. INSERCIÓN DE LA TARJETA SIM.



- **5.** Empujar el alojamiento de la tarjeta SIM hacia abajo y dejarlo enganchado con la pestaña, empujarlo hacia la derecha.
- 6. Volver a colocar la tapa, apretar los tornillos y cerrar el equipo.

Conexión de los sensores y el panel solar

- 1. Instalar los sensores (según la composición definida para la estación en cuestión) y el panel solar de acuerdo a las indicaciones recogidas en los respectivos manuales de usuario.
- 2. Introducir el extremo libre del cable de cada sensor y del panel solar por la boquilla de presión correspondiente (según diámetro), dispuesta en la pared inferior del gabinete de protección.
- 3. Atornillar los hilos del cable del sensor a los bornes de conexión disponibles en el gabinete de protección, según los diagramas de conexión de la figura 26.

FIGURA 12. DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA ESTACIÓN CON PLUVIÓMETRO RG 50, SENSOR DE NIVEL DS-22 Y PANEL SOLAR .



CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN (MÓDEM Y REGISTRADOR/TRANSMISOR DE DATOS)

Una información detallada del proceso de configuración del módem y del registrador/transmisor de datos de la estación hidrometeorológica automática se ofrece en el manual de usuario del registrador/transmisor de datos UnilogCom. En esta sección, por lo tanto, se tratarán los elementos esenciales de los referidos procesos.

Configuración del módem

- 1. Instalar la aplicación informática SEBA Modem Configurator en la PC.
- 2. Conectar la PC al registrador/transmisor utilizando un cable de interface RS 232-USB suministrado por el fabricante o, en su defecto, un cable de Interface RS 232-Serie con un adaptador Serie-USB.
- **3**. Ejecutar la aplicación SEBA Modem Configurator. Se mostrará la ventana principal (figura 13).

FIGURA 13. VENTANA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN SEBA MODEM CONFIGURATOR.

SEB4	A Modern	Configurator 2	.21.7000.26				00	
File	Logboo	k						
Device	e Info							_
	Direct Con	nection (via COM	Port)					
CON	I Port	1 0						
			Establish (Connection		Disconnect		
	Nr.	Description	Content					*
•								
	_	_						
	-	-						
	-		-					
								1
	_							
	-							
	-		-					
	-		-					

- **4.** Asignar en el campo COM Port el puerto correspondiente, que Windows ha asignado a su cable de interfaz. Podrá hacer clic en el campo e introducir el número con la ayuda del teclado, o utilizar las flechas a la derecha del campo. Para averiguar qué puerto COM debe introducir podrá dirigirse al administrador de dispositivos de Windows, dentro de "Puertos" (COM y LPT). Se podrá acceder al administrador de dispositivos a través del panel de control del ordenador.
- **5**. Hacer clic en el botón "Establish Connection" y el SEBA Modem Configurator establecerá la conexión con el módem.
- 6. Una vez haya establecido una conexión con el módem, se verá una tabla resumen con los datos almacenados en el módem y la información de conexión actual.

FIGURA 14. VENTANA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN "SEBA MODEM CONFIGURATOR" CON LOS DATOS CONFIGURADOS.

c	Logbo	ook									
vice	Info	Connection	Provider	Namrecipients	Gateway Service	FTP Push	SMS data transm	mission	TCP Push	Alarm Templates	
۵ i)rect C	onnection (vi	a COM Po	et)							
			1.1								
MOC	Port	1						_			
				Herresh m	odem status					Disconnect	
_	Nr.	Descrip	tion	Content							
	00	Device	ID	UCL20470							
	01	Device	lype	SEBA 3G+ Moder	n						
	02	Version		V 03.0002 B 0000) -						
	03	RDT Se	ttings	GPRS, GSM, FTP	SGS, TCP						
	04	PIN		READY							
	05	Signal /	Error r	3G: Moderate reci	eption (13 / 4)						
	06	Provider		0.0,"CUBACEL",2	2						
	07	GSM / N	Mobile	GSM: Connected	successfully (2,1) /	Mobile data:	Connected succe	essfully (2	2.1)		
	08	IP		10.10.36.40							
	09	Mobile d	lata S	APN Name= inth /	APN Usemame= in	nth / APN Pa	assword= inth				
	10	SGS Se	ttings	IP= gprs.seba-hyd	rocenter.de / Port-	44400 / Dev	vice ID= UCL2047	70 / Pase	word= 952	92297 / Protocolversion = 1	
	11	SGS Infe	0	Connected (Reco	n. Wat_05)						
	12	FTP Set	tings	IP- ftp.hidro.gob.c	u / Port= 1983 / F	TP passive=	1 / Usemame = se	ba / Pas	isword - Sel	b"inih / Directory= data	
	13	FTP Bac	ckup	IP= 0 / Port= 21 /	FTP passive= 0 / l	Jsemame = 0	/ Password= 0 /	Directory	= 0		
	14	Alarm re	cipients	+5352167786, +5	359966568, +5352	114695, +53	52095299, 0, 0, 0	. 0			
	15	SMS da	ta tran	+5352167786, +5	354011441, 0, 0						
	16	TCP Ser	iver	0 / IP=tcppush.se	aba-hydrocenter.de	/ Port= 9016	/ IP= 0 / Port= 0)			
	17	Alarm SI	MS Te	1- "UCL20470:;S	ImCom Alarm;%1;Le	vel;Thresh.:	%11 m;Level: %2	m;Temp	%3 C;Dipp	er: %4 V;SlimC: %5 V%0"	
	18	Alarm SI	MS Te	2= "UCL20470;;S	imCom Alarm;%1;Te	emp;Thresh.:	%12 C:Level: %2	m;Temp	%3 C:Dipp	er: %4 V;SlimC: %5 V%0"	
	19	Alarm St	MS Te	3= "UCL20470:;S	mCom Alarm;%1;V	Dip3;Thresh	: %13 V:Level: %	2 m:Tem	p: %3 C;Dip	oper: %4 V;SlmC: %5 V%0"	

- 7. Seleccionar la pestaña "Connection".
- Habilitar la opción "FTP Push / Call vía GPRS / TCP Push", activando la casilla.
- Hacer clic en "Transfer COM Data", para enviar la configuración al módem.

FIGURA 15. PESTAÑA "CONNECTION"



- 8. Seleccione la pestaña "Provider" (figura 16).
- Seleccionar el proveedor de la lista.
- Si no se puede encontrar un acceso apropiado en la lista, se tendrá la posibilidad de añadir un nuevo proveedor. Para ello, hacer clic en el botón "…". Se abrirá una nueva ventana, en la que aparecerá el proveedor previamente configurado.

FIGURA 16. PESTAÑA "PROVIDER"

ile Logi	book								
Device Info	Connection	Provider	Alamrecipients	Gateway Service	FTP Push	SMS data transmission	TCP Push	Alarm Templates	1
Mobile Acc	cessdata								
Provider	Cubac	el 🛛							-
APN Nam	e infi		- /	VPN Usemame	inth		APN Pase	word infh	
				Transfer P	roviderdata				

• Desplazarse hasta la parte inferior de esta ventana hasta encontrar una fila en la que no haya ninguna entrada. Hacer clic en cada campo y escribir el valor apropiado del proveedor de cada uno de ellos (contactar a su administrador de internet para obtener los valores).

- Cuando se hayan introducido todos los datos, hacer clic en "Use new Settings" para almacenar los nuevos datos del proveedor.
- Hacer clic en "Transfer Providerdata" para enviar la configuración al módem.
- 9. Seleccione la pestaña "FTP Push" (figura 17).
- Seleccionar en la lista el servidor FTP del INRH.
- Si no se encuentra en la lista ninguna entrada adecuada tendrá la posibilidad de añadir un nuevo servidor FTP. Para ello, hacer clic en el botón "…". Se abrirá una nueva ventana, en la que aparecerá el servidor FTP previamente configurado.
- Desplazarse hasta la parte inferior de esta ventana hasta encontrar una fila en la que no haya ninguna entrada. Hacer clic en cada campo y escribir el valor apropiado para el servidor FTP en cada uno de ellos (contactar a su administrador de internet para obtener los valores).

FIGURA 17. PESTAÑA "FTP PUSH"

e Logi	ook								
vice Info	Connection	Provider	Alamrecipients	Gateway Service	FTP Push	SMS data transmission	TCP Push	Nam Templates	
FTP P	ush / Call via i	Mobile data	/ TCP Push						
				Transfe	r COM Data	20			

- Cuando haya introducido todos los datos, hacer clic en "Use new Settings" para almacenar los nuevos datos del servidor FTP.
- Hacer clic en "Transfer FTP pushdata" para enviar la configuración al módem.
- 10. Seleccionar la Pestaña "Alarmrecipients" (Figura 18). A través de "SEBAConfig" se podrán definir condiciones de alarma en el registrador/transmisor de datos, que realizarán el envío de avisos a través de SMS a hasta 8 destinatarios distintos, por ejemplo,

DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS DEL SERVICIO HIDROLÓGICO Y A LOS OPERADORES DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS



26

al superarse un determinado nivel en una medición o al bajar la tensión de la batería de un cierto umbral. Cuando se utilice GPRS, también se empleará GSM, por ello es importante que el número SMSC del proveedor esté correctamente configurado (Ejemplo: +5372640004). Los receptores de las alarmas y los SMS se establecen con el "SEBA Modem Configurator".

FIGURA 18. PESTAÑA "ALARMRECIPIENTS".

File Logi	book								
Device Info	Connection	Provider	Alamrecipients	Gateway Service	FTP Push	SMS data transmission	TCP Push	Alarm Templates	
Alamrecip	ients								
SMS prov	vider	Cubac	el	•	SMSC	+5372640	004		
1. Recipie	ent	+5352	167786		5. Recip	pient 0			
2. Recipie	ent	+5355	966568		6. Recip	pient 0			
3. Recipie	ent	+5352	114695		7. Recip	pient 0			
4. Recipie	ent	+5352	095299		8. Recip	pient 0			
				Transfer SMS Alam	n recipients				

- Introducir los números de teléfono de los dispositivos a los que enviar las alarmas. En caso de alarma, se enviará un SMS a todos estos números.
- Hacer clic en "Transfer SMS Alarm recipients", para enviar la configuración al módem.
- **11**. Para terminar la conexión existente, hacer clic en el botón "Disconnect".

Configuración del registrador/transmisor de datos

- 1. Instalar la aplicación informática SEBAConfig.
- 2. Ejecutar la aplicación SEBAConfig. Se mostrará la ventana principal (figura 19).

FIGURA 19. VENTANA PRINCIPAL DE LA APLICACIÓN SEBACONFIG.

Stations 💻 Headquarter	Information Device
Stations	S Connection
Nome SEBA Discon TEC (COM Port) SEBA Discon TEC (Moderal	Connection: Connect To: Modem ==> LINE v Addess of Station Phone number: B Logger
	Digital Servor (SHWP) SHWP Address: 16 5 Seconds Answer Timeout: 2 Seconds

3. En la ficha "Stations" del panel de la izquierda, agregar un nuevo dispositivo haciendo clic en el botón de comando identificado con un signo de adición (+). Aparecerá una lista de dispositivos con diferentes vías de conexión, de la cual se seleccionará el tipo de registrador/transmisor de datos disponible conectado por puerto de comunicación mediante cable de interface, es decir, "SEBA Datalogger UnilogCom via COM Port" (ver Figura 20). Al hacer clic en el botón "Ok" se le solicitará asignar al nuevo dispositivo la etiqueta con la que se identificará en la lista de estaciones.

FIGURA 20. LISTA DE SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS Y VÍAS DE CONEXIÓN.

election:		
[al]	~	Ok
emplates:		Cancel
Name	^	
SEBA Datalogger UnilogCom T via GPRS		
SEBA Datalogger UnilogCom T via Modern		
SEBA Datalogger UnilogCom via COM Port		
SEBA Datalogger UnilogCom via GPRS		
SEBA Datalogger UnilogCom via IRIDIUM		
SEBA Datalogger UnilogCom via Modem	~	
<	>	
escription:		

- 4. En la ficha "Device" del panel de la derecha, seleccionar en la lista desplegable "Connect To:" el puerto de comunicación correspondiente, que Windows ha asignado a su cable de interfaz. Para averiguar qué puerto COM debe introducir, podrá dirigirse al administrador de dispositivos de Windows, dentro de "Puertos (COM y LPT). Se podrá acceder al administrador de dispositivos a través del panel de control del ordenador.
- 5. Conectar la PC al registrador/transmisor utilizando un cable de interface RS 232 – USB suministrado por el fabricante o, en su defecto, un cable de Interface RS 232 – Serie con un adaptador Serie – USB.
- 6. Seleccionar de la lista de estaciones el dispositivo correspondiente y luego hacer clic en la herramienta "Connect".
- 7. Para mostrar la información del sistema seleccione la ficha "Sistema" del panel de la derecha. Verá la información general del sistema de su dispositivo, como por ejemplo el número de serie, la versión de firmware, etc. (Figura 21)

FIGURA 21. INFORMACIÓN DEL SISTEMA.

Stations 🔜 Headquarter	👘 Upload Settings 💉 Ur	ido 🛛 🔒 Download data	. 🏊 Download current values 🥝 Setup clock
tations 🔬	System Channels Moder	Timer Push transmission	
-	Identification		
ne a	Identification:	UCL11570	
Estaciones FORSAT	Comment of System:	SEBAHYDROMETRIE	FORSAT
Sensor DS 22 (Add: 32)	Information		
SEBA Dipper TEC (COM-Port) SEBA Dipper TEC (Modern)	Device how	Uni orCom	
	Serialnumber:	iness:	
	Hardware Revision	7.02	
	Firmware Version	7.21	
	Implementation Time:	01/02/2017	
	Data space:	4.0 MB	
	Network		
	SHWP Address	16	
	STITT PROVID		

8. Para realizar una copia de seguridad de la configuración del sistema o, simplemente, una copia de la configuración para su posterior transferencia a otra estación similar:

- Abrir el menú desplegable "Settings".
- Hacer clic en "Export settings".
- Seleccionar en la caja de diálogo "Guardar como" y aparecerá la ubicación donde se almacenará el archivo con la configuración. Luego haga clic en "Guardar".
- 9. Para importar desde el SEBAConfig una configuración almacenada en un archivo y luego cargársela al registrador/transmisor de datos:
- Abrir el menú desplegable "Settings".
- Hacer clic en "Import settings".
- Seleccionar, en la caja de diálogo "Abrir" y aparecerá la ubicación donde se almacena el archivo con la configuración. Luego haga clic en "Abrir". En las fichas del panel derecho del SEBAConfig se mostrarán los parámetros de la configuración importada.
- Abrir el menú desplegable "Download/Operate".
- Hacer clic en "Upload Settings".
- 10. Para ajustar la hora del instrumento:
- Abrir el menú desplegable "Download/Operate".
- Hacer clic en "Setup clock". Aparecerá el formulario "Setup clock" (figura 16) mostrando la fecha/hora del instrumento, la fecha/ hora de la PC y una caja de texto ("New Time:") para introducir una nueva fecha/hora para el instrumento. En caso de que se desee hacer coincidir la fecha/hora del instrumento con la de la PC, se deberá hacer clic en el botón "Set PC Time".

FIGURA 22. FORMULARIO "SETUP CLOCK".



- Abrir el menú desplegable "Download/Operate".
- Hacer clic en "Start measurement…". Se mostrará el formulario "Start recording of measurement".
- Comprobar la hora del dispositivo ("Time of Instrument") y la hora de la PC ("Time of Computer").
- Elegir en la sección "Start Measurement" el inicio de la medición inmediatamente (opción "Immediatly") o a una hora especificada (opción "Start measurement at").
- Confirmar con "Ok" para iniciar la medición.
- Comprobar el estado de la medición.

FIGURA 23. FORMULARIO "START RECORDING OF MEASUREMENT".

System Time:		
Time of Computer:	23.02.2015 16:14:48	<u>0</u> k
Time of Instrument:	23.02.2015 16:14:48	Cancel
Immediatly Start measurement	nt at	
o start measureme		

- 12. Para configurar el canal de lluvia unitaria (predeterminado como acumulado de lluvia cada 5 minutos):
- Seleccionar la pestaña "Channels".
- Seleccionar el canal de "Lluvia unitaria".
- En la casilla de verificación "Data loging active" podrá activar o desactivar la medición y el registro de este canal.
- En las listas desplegables "Port" y "Channel" se seleccionará "Internal Sensor" y "[09] Amount of Precipitation", respectivamente.
- En las listas desplegables "Type of sensor" y "Unit" se seleccionará "Amount of Precipitation" y "mm", respectivamente.

- En la lista desplegable "Interval type" (tipo de intervalo) podrá seleccionar: "Free (Total sum)" para registrar y visualizar el acumulado de lluvia hasta el cierre de cada intervalo; "Free (Sum of interval)", para registrar el acumulado de precipitación durante el intervalo de tiempo; "Daily", "Weekly" o "Monthly", para registrar el acumulado diario, semanal o anual, respectivamente.
- En dependencia del tipo de intervalo seleccionado, se complementará la configuración con los datos de duración del intervalo, inicio del primer intervalo, primer día de la semana.
- Finalizadas las modificaciones, abrir el menú desplegable "Download/Operate" y hacer clic en "Upload Settings" para cargar la nueva configuración en el registrador de datos.

FIGURA 24. CONFIGURACIÓN DEL CANAL "LLUVIA UNITARIA".

Stations 📕 Headquarter	System Channels Modern Timer Push to	iload data 🏊 Downiload cur anomission	rent values 🧿 Setup clock	
-	List of Channels:	Channel information		
I Estaciones FORSAT Logger/Sensor UniLogCom (Addr. 16) Sensor DS 22 (Addr. 32)	No Description Sensor 1 Lovia unitari Associati of Pt 2 Lluvia acumu. Precipitation 3 Nivel del agua Water Level	Channel ID: Description: Data Logging	CH01 v (1) Po Ukvis unitaria (5 min)	ut comma: 1 v
R SEA Doper TEC (COM Part) SEA Doper TEC (Modere)	4 Calidad de s CSQ of Mode 32 Voltaje Power supply	Data Logging Activ	*	
		Type of sensor.	Amount of Precipitation V	
		Unit	nm v	Userdefined Unit
		Interval settings		
		Interval type:	Free (Sum of interval)	
		Calculation period starts at begin of interval.		
		Intervall Time alignment	0.05 Hours : Minutes 0.00 Hours : Minutes	
		Alam		

- 13. Para configurar el canal de lluvia acumulada diaria ("Lluvia acumulada"):
- Seleccionar la pestaña "Channels".
- Seleccionar el canal de "Lluvia acumulada".
- En la casilla de verificación "Data loging active" podrá activar o desactivar la medición y el registro de este canal.
- En las listas desplegables "Port" y "Channel" se seleccionará "Internal Sensor" y "[02] Precipitation", respectivamente.

- En las listas desplegables "Type of sensor" y "Unit" se seleccionará "Precipitation" y "mm", respectivamente.
- En la lista desplegable "Reset of precipitation amount" tiene que elegir restablecer automáticamente a las 24:00 de la medianoche o desactive el restablecimiento automático.
- Finalizadas las modificaciones, abrir el menú desplegable "Download/Operate" y hacer clic en "Upload Settings" para cargar la nueva configuración en el registrador de datos.

FIGURA 25. CONFIGURACIÓN DEL CANAL "LLUVIA ACUMULADA".

Stations 🥂 🕺	Sutten Channels &		ad data 📫 Download	current values	etup clock		
	[openant]	fodem Timer Push trans	mission				
• -	List of Channels:		Channel information	n			
lane	No Descriptio	n Sensor	Channel ID:	CH02 v [2]	P	ost comma:	1 🗸
Estaciones FORSAT	1 Lluvia uni	an Amount of Pt	Description:	Lluvia acumulada (di	a natural)		
Sensor DS 22 (Add: 32)	3 Nivel del	agua Water Level	Data Logging				
SEBA Disper TEC (COM-Port)	4 Calidad d 32 Voltaie	Power supply	🗹 Data Logging A	clive			
Conception (conception)	44.22020		Sensor information				
			Type of sensor	Precipitation	Ψ.		
			Unit:	mm	*	U	sendefined Un
			Total precipitation	amount (at Display of	Logger)		
			Reset of precipitatio	on amounit			
			Automatic recel	t at midnight 12:00 p.m.	~	Res	et now

- 14. Para configurar el canal de nivel del agua:
- Seleccionar la pestaña "Channels".
- Seleccionar el canal de "Nivel del agua".
- En la casilla de verificación "Data loging active" podrá activar o desactivar la medición y el registro de este canal.
- En la lista desplegable "Method" se podrá seleccionar uno de los siguientes métodos de medición: "Normal measure" (medición normal), "Averaging" (promediación entre las mediciones de un intervalo definido por el usuario), "event control" (variación del ciclo de medición a partir de un umbral de nivel definido por el

usuario), y "delta mode" (variación del ciclo de medición a partir de una determinada diferencia entre las dos últimas mediciones).

DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS DEL SERVICIO HIDROLÓGICO Y A LOS OPERADORES DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

- En dependencia del método de medición seleccionado, se complementará la configuración con los datos de ciclos alternativos, umbral y diferencia de niveles requeridos.
- En las listas desplegables "Type of sensor" y "Unit" se seleccionará "Water level" y "m", respectivamente.
- En la sección "Measuremet" elegir: "above zero or other reference point" para el sensor DS-22; "tapping with possitive sign".
- En la sección "Calibration" hacer clic en el botón "set value" para ajustar la medición del instrumento a la medición real (manual). Aparecerá el formulario "Set value of cannel: Nivel del agua" en el cual se hará clic en el botón "Measure" para obtener la medición del sensor y luego se escribirá en la caja "Control value" el valor de la medición real o medición manual.
- Finalizadas las modificaciones, abrir el menú desplegable "Download/Operate" y hacer clic en "Upload Settings" para cargar la nueva configuración en el registrador de datos.

FIGURA 26. CONFIGURACIÓN DEL CANAL "NIVEL DEL AGUA".

Itations	System Chi List of Chi No [1 1 2 1	annels Moden annels: Description	n Timer Push trans	mission				
Terre A E taciones FORSAT Logger/Sensor: UniLogCom (Add: 16) Sensor D5 22 (Add: 32) SEBA Disper TEC (DOM-Port) SEBA Disper TEC (Port-Port)	List of Cha No (1) 2)	annels: Description		Channel information				
me + Etaciones FORSAT Logger/Sensor. UniLogCom (Add: 16) Sensor. DS 22 (Add: 32) SEBA Disper TEC (COM-Port) SEBA Disper TEC (Moden)	No [1] 2]	Description		List of Channels: Channel information				
Estaciones FORSAT Logger/Sensor: UniLogCom (Addr. 16) Sensor: DS 22 (Addr. 32) SEBA Disper TEC (COM-Port) SEBA Disper TEC (Modern)	1 2	Nome A No Description Sensor Lowis unteria. Anount of Pr. Logen/Sensor UniLogCom (Adds. 16) Sensor DS 22 (Adds. 32) North (4 logs) Water Level	Channel ID:	CH03	♥ (3)	Post comma:	2 ~	
Logger/Sensor: UniLogLon (Add, 16) Sensor: DS 22 (Add, 32) SEBA Dipper TEC (D0M-Pont) SEBA Dipper TEC (D0m/ent)			1 Uluvia unitari. Amount of Pr. Description: Nivel de	Nivel del agu	ła			
SEBA Dipper TEC (COM-Port)	3		Water Level	Data Logging				
SERS Dinner TEC (Morless)	4	4 Calidad de t 32 Voltaje	CSQ of Modern	☑ Data Logging Active				
SEBA Dieper TEC (Modern)	34		Power buppy	Method	nomal meas	ure v		
				Becording Cycle:	0.05.00	Hours : Minutes	Seconds	
				Sensor information				
				Type of sensor.	Water Level	· · · ·		
				Unit	m	v	Use	adefined Unit
				Measurement				
				above zero or othe	er reference poir	nt.		-
				○ Tapping				
				Tapping with	positive sign			
				Tapping with	negative sign			
				Calibration				
							s	iet Value

- **15**. Para agregar un nuevo canal o alguno de los canales antes descritos pero que no se encuentre en la lista de canales:
- Abrir el menú desplegable "File" y haga clic en "Login...". Aparecerá el formulario "Login". Iniciar sesión con el nombre de usuario "admin" y la contraseña "nimda".
- Seleccionar la pestaña "Channels".
- Seleccionar uno de los canales no configurados y proceder como se describió en los tres acápites anteriores.
- 16. Para configurar la programación del módem:
- Seleccionar la pestaña "Modem timer".
- En la sección "Power mode" seleccionar la forma en que se alimentará y activará el módem. Las opciones disponibles son: "Modem power on" (encendido permanente), "Modem power off" (apagado temporal para transportación), "Modem power save mode" (permite interrogar el registrador/transmisor de datos vía GPRS en horarios predefinidos), y "Modem power reset mode" (el módem se reinicia automáticamente en horarios predefinidos).
- En dependencia del modo seleccionado, se complementará la configuración con los datos del primer apagado/encendido, el intervalo entre apagados/encendidos, la cantidad de intervalos de encendido/apagado y la duración del apagado/encendido.

FIGURA 27. CONFIGURACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDEM.

Stations 📑 Headquarter	Sustem Charvels Mo	Undo 🏠 De dem Timer Puel	ownload data. h transmission	. 🎦 Download current values 🛛 🙆 Setup clock	
-	Modem Power Mode				Modem Control
tend te A	O Modem power on	Modem always	on)		Modem on
Estaciones FORSAT Logger/Sensor: UniLogCom (Addr. 16)	O Modem power off	Modem off			
L Senor 05 22 (Ads. 32) In SEBA Doom TEC (COMPort) In SEBA Doom TEC (Modere)	Modem power res Modem power res	ve mode (Logger iet mode (Reset o	of Modern at p	redefined times)	Automatic Mode
	First time reset	00:05:00			
	Interval	2:00	Hours		
	Count of Intervals:	Count of Intervals: 12			
	Beset period	0.05		Detect communication	

- Definir en "Online period" el tiempo que el módem estará encendido después de una activación manual.
- Definir en "Modem switch off on low power" el límite o rango de voltaje mínimo permitido para el funcionamiento del módem.
- 17. Para configurar el "empuje" de la transmisión:
- Seleccionar la ficha "Push transmission".
- En la sección "Push mode" seleccione uno entre tres modos de transmisión: "Off" (sin transmisión), "Standard push" (transmisión estándar a intervalos regulares de tiempo), y "Dynamic push" (transmisión a intervalos de tiempo diferentes activados en función del valor de la medición de alguno de los sensores).
- En dependencia de que se seleccione "Standard push" o "Dynamic push" se definirá entonces, en la lista desplegable "Count of event values", la cantidad veces que se debe cumplir la condición para el cambio de intervalo de transmisión; en la lista desplegable "Event Channel", el canal o medición que genera la condición para el cambio de intervalo de transmisión; y en la(s) caja(s) "Push every", la duración del intervalo de tiempo entre dos transmisiones consecutivas, o las duraciones de los intervalos de tiempo entre dos transmisiones consecutivas cuando no se sobrepase un determinado valor umbral de alguna medición y cuando sí se sobrepase.
- En la sección "Channels to push" se seleccionarán los canales que se desea transmitir. En la configuración de la figura 22 no se ha seleccionado el canal "Lluvia acumulada (día natural)", el cual se mide solo para que sea visualizado en la pantalla del registrador de datos por el observador/operador de la estación.
- En la sección "Pushed content" se seleccionará el contenido de la información transmitida entre las siguientes opciones: "Last recorded value" (último valor registrado), "All data since last push" (todos los datos registrados después de la última transmisión, y "All data of last" (todos los datos registrados durante un intervalo de tiempo determinado antes del inicio de la transmisión).

DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS DEL SERVICIO HIDROLÓGICO Y A LOS OPERADORES DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS



FIGURA 28. CONFIGURACIÓN DEL EMPUJE DE LA TRANSMISIÓN.

🗿 Stations 📑 Headquarter	🐏 Upload Settings 🐖 Undo 🛛 🏠 Download data	💶 🏊 Download current values 🛛 🥝 S	jetup clock			
Stations 🖌	System Channels Modern Timer Push transmission	1				
• -	Puth mode		Push test			
alle A	000		Show statue			
Etacone FDRSAT Ecoper Second Philodom (Add. 16) Senser DS 22 (Add. 32) SEBA Discent TEC (COM Port) (@ SEBA Discent TEC (COM Port) (@ SEBA Discent TEC (Moders)	Standard Push Dynamic Push Count of exerct subset 2	Push now				
	Event Channel [1] Libria unitaria (5 mir v					
	Time schedule					
	Extended Settings					
	Push every (2005 Hours : Minutes					
	Push every @ 1.00 Hours : Meu	0.200 [weid 2].				
	Channels to Push					
	No Description	Type	Unit ID 0.000			
	1 Lluvia unitaria (5 min) 2 Lluvia acumulada (dia natural)	Amount of Precipitation Precipitation	wn CH01 1 wn CH02 1			
	R 3 Nivel del agua	Water Level	m CH03 2			
	 4 Calidad de reñal GPRS 32 Voltaje 	CSD of Modem Power supply	CSQ CH04 2 V CH32 2			
	Purchard constant					
	Last recorded value All data since last push					
	All data of last					
	Purch format					
	Puth path ETP	Gallaves				
	File File	- Jearge				

OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN

Funcionamiento de los indicadores LED

LED	SEÑAL	SIGNIFICADO
"Low Power"	Luz continua	Alimentación insuficiente para la operación del módem
"NETWORK"	Luz continua	 El módem está encendido, pero no está registrado en la red GSM/GPRS
		 El módem intenta registrarse
		 Ninguna red móvil está disponible
		 No hay tarjeta SIM insertada
		 La tarjeta SIM está corroída, se requiere limpiarla
	Parpadeo lento	El módem está registrado activamente y con éxito en la red GSM/GPRS
	Parpadeo rápido	El módem está activo, registrado en la red GSM/GPRS y se está produciendo transferencia de datos en estos momentos
	Tres parpadeos	El PIN de la tarjeta SIM está activado, se requiere desactivarlo
"Modem (info)"	Luz continua	Se está produciendo una transferencia de datos
	Dos parpadeos	Módem activado por un usuario
	Parpadeo rápido	Módem activado por el registrador de datos

Operación y visualización mediante la pantalla y los botones del registrador

38

Para la operación y visualización de información el registrador de datos, UnilogCom dispone de una pantalla LCD de tres líneas de 16 caracteres cada una, así como de tres botones con las siguientes funciones: $[I] \rightarrow$ encender el instrumento, entrar en un menú y aceptar una función; $[\blacktriangle] \rightarrow$ desplazamiento hacia arriba; y $[\lor] \rightarrow$ desplazamiento hacia abajo.

1. Visualización de valores medidos

ACCIÓN	INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA
Pulsar [I] para encender	Tipo de dispositivo
el dispositivo	Número de serie - Versión de software
	Tensión de alimentación actual - Versión del hardware
Esperar aproximadamente	Fecha
tres segundos	Hora
	"Para valores: I"
Pulsar [I] para mostrar brevemente los valores medidos	Valor de canal 01 (Lluvia instantánea)
	Valor del canal 02 (Lluvia acumulada)
	Valor del canal 03 (Nivel del agua)
Pulsar [▼] para cambiar de canal	Valor del canal 02 (Lluvia acumulada)
	Valor del canal 03 (Nivel 1 del agua)
	Valor del canal 04 (Nivel 2 del agua)
Pulsar [🔻] para cambiar	Valor del canal 03 (Nivel 1 del agua)
de canal	Valor del canal 04 (Nivel 2 del agua)
	Valor del canal 31 (Calidad de la señal GPRS)
	Valor del canal 32 (Voltaje del acumulador)
(opcional) Pulsar [I] para actualizar los valores medidos	"Actualización en progreso, espere por favor"



ACCIÓN	INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA
Esperar de 3 a 50 segundos en dependencia de los sensores instalados	Valor de canal 01: (Lluvia instantánea) Valor del canal 02 (Lluvia acumulada) Valor del canal 03(Nivel 1 del agua) Valor del canal 04: (Nivel 2 del agua)
Esperar aproximadamente 15 segundos	La pantalla se apaga

2. Control del módem

ACCIÓN	INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA
Con la pantalla apagada, mantener pulsado [I] durante aproximadamente 10 segundos	"Menú access rap"
Soltar el botón [I]	"Salir Menú"
	"Control Modem"
	"Ver Est. Modem"
Pulsar [♥] [▲] para seleccionar "Control Modem"	"Salir Menú"
	"Control Modem"
	"Ver Est. Modem"
Pulsar [I] para confirmar control del módem	"COM = On/Auto"
	"Ajuste Man. On"
	Use [▼], [▲], [I]
Pulsar [♥] [▲] para	"COM = On/Auto"
seleccionar comando	"Ajuste Man. On"
	Use [♥], [▲], [I]
Pulsar [I] para ejecutar comando	





ACCIÓN	INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA
Pulsar [♥] [▲] para	Calidad de la señal
cambiar el estado de las	Estado del registro en la red GPRS
lineas	Estado del registro en la red GMS
	Estado del PIN de la tarjeta SIM
	Proveedor GSM
	Estado del servidor
	Proveedor GPRS
	IP del registrador
	Revisión de la aplicación del módem
	Identificación del registrador
	Host SGS
	Puerto SGS
	Actualizar estado del módem "Actual. Estado"
	Regresar al menú anterior "Volver"
	Use [▼], [▲], [I]
Esperar aproximadamente 15 segundos	La pantalla se apaga

4. Activación manual del empuje de datos

Esta función solo está disponible si la transmisión Push está activada y la medición ya se ha iniciado. El módem no se debe encontrar en modo transporte y los datos deben estar accesibles.

ACCIÓN	INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA
Pulsar [I] rápidamente dos veces seguidas, mientras se muestran los valores de las medidas	"Salir Menú" "Control Modem" "Ver Est. Modem"
Pulsar [♥] [▲] para seleccionar "Datapush"	"Datapush" "Ajuste Idioma" "Systeminfos"

Opciones de comandos:

- "Man. On" (el módem se activa durante 10 minutos. A continuación, vuelve al anterior modo, sea modo transporte o modo auto).
- "Automodo" (pone el módem en modo de ahorro de energía o en modo reset, según se haya configurado).
- "Para Transp. Off" (desactiva el módem para el transporte).

También se puede entrar al menú principal pulsando rápidamente el botón [I] del terminal dos veces, mientras se muestran los valores actuales de las lecturas medidas.

3. Estado del módem

Para poder mostrar el valor del estado del módem, este debe estar activado.

ACCIÓN	INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA
Pulsar [I] rápidamente dos	"Salir Menú"
veces seguidas, mientras se muestran los valores de las medidas	"Control Modem"
	"Ver Est. Modem"
Pulsar [♥] [▲] para seleccionar "Ver Est. Modem"	"Salir Menú"
	"Control Modem"
	"Ver Est. Modem"
Pulsar [I] para confirmar control del módem	"Salir Menú"
	"Control Modem"
	"Ver Est. Modem"
Pulsar [I] para mostrar el estado del módem	"Act. Est. Modem
	Leer Datos
	Espere por favor"
Esperar unos segundos	



43

ACCIÓN	INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA	5. Info / Estado del Push			
Pulsar [I] para entrar en el menú "Datapush"		ACCIÓN	INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA		
Pulsar [♥] [▲] para seleccionar "Num Servicio	"Datapush Manual" "Num Servicio 01" Use [♥], [▲], [I]	Pulsar [I] rápidamente dos veces seguidas, mientras se muestran los valores de las medidas	"Salir Menú" "Control Modem" "Ver Est. Modem"		
Pulsar [I] para confirmar la selección de número de	"Datapush Manual" ">Num Servicio 01" Use [♥], [▲], [I]	Pulsar [▼] [▲] para seleccionar "Datapush"	"Datapush" "Ajuste Idioma" "Systeminfos"		
servicio Pulsar [♥] [▲] para	"Datapush Manual" "Inicio Datapush"	Pulsar [I] para entrar en el menú "Datapush"	"Datapush Manual" "Num Servicio 01" Use [♥], [▲], [I]		
seleccionar "Inicio Datapush"	Use [▼], [▲], [I] "Datapush Manual"	Pulsar [♥] [▲] para seleccionar "Num Servicio 01"	"Datapush Manual" "Num Servicio 01" Use [♥], [▲], [I]		
Pulsar [1] para iniciar el empuje	"Inicio Datapush" Use [▼], [▲], [I]	Pulsar [I] para confirmar la selección de número de servicio	"Datapush Manual" "Inicio Datapush"		
Esperar algunos segundos Esperar aproximadamente 15 segundos	"Datapush Manual" "Datapush Func." "Espere por favor"	Pulsar [▼] [▲] para seleccionar "Info / Estado"	 Use [▼], [▲], [I] "Push de datos manual" "Info / Estado" Use [▼], [▲], [I] 		
-	"Datapush OK"	Pulsar [I] para cargar la información			
	La pantalla se apaga	Pulsar [♥] [▲] para cambiar el estado de las líneas	Fecha de inicio de la función Push Fecha programada para el siguiente empuje de datos Fecha del último empuje de datos con éxito Fecha del último intento de empuje de datos Activador del último empuje de datos Código de error del último empuje de datos		

Volver al menú principal "Volver"



45

6. Selección de idioma

ACCIÓN	INFORMACIÓN MOSTRADA EN LA PANTALLA
Pulsar [I] rápidamente dos veces seguidas, mientras se muestran los valores de las medidas	"Salir Menú" "Control Modem" "Ver Est. Modem"
Pulsar [♥] [▲] para seleccionar "Ajuste Idioma"	"Ver Alarmas" "Ajuste Idioma" "Systeminfos"
Pulsar [I] para entrar en el menú de idioma	"Actual: Español" "Ajustar: Inglés" Use [♥], [▲], [I]
Pulsar [♥] [▲] para cambiar entre los diferentes idiomas	Listado de idioma
Pulsar [I] para confirmar la selección de idioma	Menú en el nuevo idioma seleccionado

Descargar valores actuales

Esta operación consiste en la visualización de los valores actuales de las mediciones en una máquina computadora personal con el auxilio de la aplicación SEBAConfig. Se puede realizar in situ mediante una conexión con cable de interface o a distancia vía módem.

- 1. Establecer la conexión con el registrador como se describe en el acápite 4.2.
- 2. Abrir el menú desplegable "Download/Operate".
- 3. Hacer clic en "Download current values…". Aparecerá el formulario "Current values" (figura 29) y se mostrará el listado de canales activos, los valores actuales y los valores de la anterior medición. Para actualizar los valores manualmente se hará clic en el botón "Download current values".

FIGURA 29. FORMULARIO "CURRENT VALUES".

	current values	Close					
No	Channel	Info	Date/Time	Value	Last Value	Unit	Download current values
1	Lluvia unitari	Amount of Precipitati	24/05/2017 03:32:3	0.000	0.000	mm	Set value
234	Lluvia acum Nivel del agua Calidad de s	Precipitation Water Level CSQ of Modern	24/05/2017 03:32:3 24/05/2017 03:32:3 24/05/2017 03:18:0	1.600 202.180 99.000	1.600 202.180 99.000	mm m CSQ	Set reference value
32	Voltaje	Power supply	24/05/2017 03:32:3	12.814	12.792	V	

Descarga de datos

Esta operación consiste en la descarga de todos o una porción de los valores de mediciones almacenados en el registrador de datos hacia una máquina computadora personal con el auxilio de la aplicación SEBAConfig. Se puede realizar in situ mediante una conexión con cable de interface o a distancia vía módem.

- 1. Establecer la conexión con el registrador como se describe en el acápite 4.2.
- 2. Abrir el menú desplegable "Download/Operate".
- 3. Hacer clic en "Download data". Aparecerá el formulario "Download data" (figura 30).
- 4. Seleccionar de la lista desplegable "Kind of range" el tipo de rango de valores a descargar entre: "Since last download" (desde la última descarga), "User range" (rango definido por el usuario) y "All" (todos). En caso de seleccionar "User range" se deberá, además, definir las fechas inicial y final del rango de registros.
- **5**. Hacer clic en el botón "Download". Aparecerá la caja de diálogo "Guardar como".
- 6. Seleccionar la ubicación donde guardar.

- 7. Seleccionar un tipo de archivo. El formato de datos estándar para SEBA es "Original format (*.*)" También podrá almacenar los datos en otros formatos como, por ejemplo: ASCII (*.txt) o Excel (*.xls).
- 8. Utilizar el nombre de archivo sugerido o proporcionar un nuevo nombre.
- 9. Hacer clic en "Guardar".
- 10. En caso de que se quiera visualizar los datos, hacer clic en "Mostrar" para que se muestren los datos almacenados en DEMASvis.

FIGURA 30. FORMULARIO "DOWNLOAD DATA".

d of Range:	Download
User Range 🗸 🗸	Show
Date/Time of Begin:	Cancel
31/05/2017 🗐 🔻 12:00:00 a. I 🚔	
Date/Time of End:	
01/06/2017 🔲 🔻 12:00:00 a. 1🚔	

Visualización y descarga de datos

Accediendo desde un navegador al sitio https://sgia.hidro.gob.cu continuar con los siguientes pasos:

1. Aparecerá un formulario de registro. Si es un usuario genérico o no posee una cuenta de usuario podrá registrarse con el nombre de usuario "analistal" y la contraseña "analistal23". En caso de que posea una cuenta de usuario, entonces deberá registrarse con su nombre de usuario y su contraseña.



2. Para visualizar los datos del día es preciso desplegar la página, acceder a la capa de "reportes", y sobre la capa del registro que quiere visualizar dar clic derecho en el mouse, seleccionar "mostrar datos". Se desplegará la ventana correspondiente al registro seleccionado, con la relación de estaciones y el nombre, la provincia, la fecha, hora y datos correspondientes a cada una de ellas. Para hacer visible la totalidad de las estaciones, despliegue "cantidad" en la misma ventana y seleccione la cifra más alta que aparece. Con la ayuda del mouse podrá mover la relación de estaciones (se muestran los detalles en la imagen siguiente).

EBA - Producto	s 🗙 Sensor de radar SEE 🗙	823,50	nsor_Reder_Th	🗙 🌀 córno di	bujar u: 🗙 👩 J	formas de cres 🗙	😌 Dibujo de un ter 🗙 🚦	Dibujos de Com	× 👹 Gene535.2.2	• × ×	10	0
€) → @	ŵ 0 #	🖬 💷 spia	hidro.gob.cu	9					🗵 🚖	*	IIA (D)	۲
O Más visitado	is 🔞 Comencar a usar Firefox 👩	Inicio de	sesión en el c	G Google Mape	💡 descargar Del	finición 🗰 (8) Vi	ouTube Google Traducto	Gene526 2.2.0.	l Beta 🛛 👼 Gene535 2.	2.0.8 Beta		
				Sistemas de la	dormación Geográfi	ka para el Instituto	Nacional de Recursos Hidráu	licos				
rchivo+ Ver+ C	lapas+ Análisis+ Complementos+ Ir	dcadores -	Nomencladore	s* Belance+						2	Intellete	. 0.
0		610	080	00000	ð 🖬							
Control de ca	apas a [Datos	de la capa: Plu	viometros Report	ados (Diario Autom	utices)				2.1		o x
0	10 A	Localz	ar 🛱 Seleccio	w H Localzary S	eleccentr 100	. Of Cast and a state	··· Otxporter•					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ictura 🔄	d	norden	idestacion	nombre	provincia	fecha	hora	Bovia	red	idred	
Seleccion	tede innes	5063	63	P103500599	Embalse Agab	Ville Clere	20201217 00:00:00	06:00:00		Red Expectal L.	**	
Reportes		4963	67	P102000599	Embalas Agen	Wille Clere	2020/12/17 00:00:00	44-00-00		Part Expectal L.	45	
O Pezer	Annestedan (Kolometera)	61	63	Ph-2600599	Embalas Anab	Ville Clere	2020/12/17 00:00:00	63-00-00		Red Fanacial I	45	- 19
	Cocolear	67	67	Plugeootas	Embalas Agab	Ville Clere	2020/12/17 00:00:00	42:00:00		Red Especial L	45	
0 Plant	Ver datos	63	63	P1u2600599	Embalas Agab	Ville Clera	2020/12/17 00:00:00	01:00:00		Red Especial L	45	
A P Para	2 Renombrar	63	63	PVv2600599	Embalse Agab	Ville Clara	2020/12/17 00:00:00	00-00-00		Red Expecial L.	45	
lario-24 horas)	🗶 Cortar cape	92	64	P1u2600982	Embalse Sant	Ville Clera	2020/12/17 00:00:00	07/08:00		Red de estacio	467	
• Enbe	🙀 Elminar capa	25	50	PVu2800375	Beley Escamb	Sancti Spinitus	2020/12/17 00:00:00	13:00:00		Red de estacio	57	
	The second second second second	25	10	Plu2800378	Batey Escamb	Sancti Spiritus	2020/12/17 00:00:00	12:00:00	0	Red de estacio	. 57	
• C) the	Cill Coscar como mapa de renerencia	28	50	Plu2000375	Batey Escamb	Sancti Spiritus	2020/12/17 00:00:00	11:00:00		Red de estacio	. 57	
· Park	Realcar conversion	25	10	P%2800375	Betty Escamb	Sancti Spiritus	2020/12/17 00:00:00	10:00:00		Red de estacio	57	
lario-24 horas)	APropiedades	28	50	Piu2800378	Betty Escamb	Sancti Spiritue	2020/12/17 00:00:00	09.00.00	0	Red de estacio	. 57	
Calo	() Compartir	25	59	Plu2800375	Betey Escamb	Sancti Spinitus	2020/12/17 00:00:00	08:00:00	0	Red de estacio	57	
10.0	Configurar capa interactiva	25	10	PVu2800375	Belley Escento	Sancti Spinitus	2020/12/17 00:00:00	07/00:00	•	Red de estacio	57	
tana de refere	S Exportar datos	¥ 28	10	Plu2800375	Batey Escamb	Sancti Spinitus	2020/12/17 00:00:00	06:00:00		Red de estacio	. 57	
caba ac conce		1000 B		PLL ARRANGE	A. J. A					P. 5.4		and the

3. Para visualizar los datos históricos de una determinada estación debe desplegar el menú "Complementos" y en él seleccionar el tipo de estación que quiere visualizar. Inmediatamente que se haga la selección se desplegará la lista de estaciones. Para buscar la estación que queremos visualizar los datos se escribe su nombre en "Buscar" y así ordena la búsqueda. Finalmente, cuando solo se muestre la estación indicada, se selecciona y se despliega "Registro" e inmediatamente aparecerá esta ventana y los históricos de la estación seleccionada (se muestran los detalles en la imagen siguiente).

e)⇒ e œ	0	🔏 🛤 spia.hidro.g	ob.cu				🗵 🚖	∓ ₩/	•
🗘 Más visitados 🛛 📵 Comenza	r a usar Firefox 🚦	Inicio de sesión en	el c 🔓 Google Maps	🖞 descargar Definición 💷 🚥	(II) YouTube 🔩 Goo	ogle Traductor 👹 GeneS	25 2 2 0 8 Beta 🛛 🗱 Gene535 2 2)	0.8 Beta	
			Sistemas de Info	rmación Geográfica para el Inst	tato Nacional de Rec	ursos Hidráulicos			
chivo - Ver - Capes - Análisis -	Complementos +	indicadores - Nomenc	ladores. Balance.					2 mil	atat = 💽 i
1930000 to	Conversor C	DOR	0000840	•					
Control de capas	O Estaciones (pluviométrices	Ustado de estacione	s phylométricas				7.00.00	- 0 X
© © R	Listado de e	inbalaire xizos	Titos Otras accores						
Seleccionada	A Estaciones	de calidad del asua	Buscer.	0					
Reportes	A Eventer Con		Númers de orden	Nombre	Lluvia	Previncia .	Municipio	Activa	1.0
🔷 🕐 Pozos Reportados (Auto	- rossie co		1010	Acueducto San Antonio d	0	Artemiaa	San Antonio de los Baños	5	
				Capetania		Artemisa	Artemisa	5	- 12
Pluviometros Reportado	(Diario-	Naro-		Central Habana Libre		Artemisa	Caimto	5	
Procession Procession Constantion	SALED ES		7	٢	Pukte		Ademiaa	Akpulzar	5
ro-24 horas)	100 m	~	3	Repadiu		Artemisa	Alguizar	5	
• Embalares Reportados (3	Dario) 🗐	02	Ernestina El Beyro Horevo Angostura			Artemisa	Dauta	s	
	120					Artemise	San Cristibal	54	
Entraises No Reportado	s (Dianiz)					Artemisa	San Cristibal	5	
	200			Canal San Cristobal		Artenias	San Cristibal	51	
 Movemetres no reports 	8006 800 (FEL #18		Branales			Artenisa	Bahia Honda	5	
Califat del Anua (Ultimo	601 E		55	Tele-correo Pablo Torrient		Artemisa	Bahia Honda	9	
	- 111			Central José Warti		Arteniaa	San Cretibal	9	
	and the second second			Crimea		Artemise	Candelaria	51	
ipa de referencia				Candelaria de Aguacate		Arteniaa	San Cristóbal	5	100
n establecer=				Person Road Index A. Marke		Advanta.	Ran Penninal		*
			14 4 Página 1 de	5 2 21 2 Cantidad 195	*			Mestrando 1 - 1942	de 1942
								.00	Jerrer
a hiden only cu/# 1936 / 19.4608	e		Escala 1: 31	34'921 👻		Factor de ason: 0	Zoom@m): 1380.23		Ventane

MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN Y RECOMENDACIONES

Mantenimiento

Para tener una estación que funcione correctamente es importante respetar algunas reglas básicas:

- Una limpieza global es necesaria alrededor de la estación, especialmente de la caseta o del local, para dar un acceso bueno y seguro.
- Dentro del local, limpiar regularmente, quitar el polvo, los insectos, etc.
- Mantener los alrededores de la Caseta deshierbados.
- Limpiar, con un paño húmedo el panel solar una vez a la semana.
- Verificar la orientación del panel solar. Debe mirar al Sur con una inclinación de 45° en el eje vertical.
- Con un paño húmedo, quitar el polvo y retirar las hojas y demás elementos que obstaculicen el flujo de la lluvia en el embudo del pluviómetro (observar la existencia de la malla protectora y el resorte).
- Mantener el pluviómetro sin interferencias.
- Limpiar los sensores de nivel una vez al mes para eliminar algas, barro u otro elemento que pueda afectar la medición.
- Verificar la adecuada colocación y protección del sensor de nivel de presión hidrostática (para los casos que corresponda).
- Registrar en el cuaderno de seguimiento cualquier intervención dentro de la estación (visita, modificación de la configuración, ajuste de valores iniciales, etc).
- Si es necesario, personal preparado y entrenado, con una PC portátil y la aplicación SEBAConfig, efectuar el ajuste de la fecha, la hora y el nivel de agua en el registrador de datos.

Es recomendable limpiar las cubetas del pluviómetro cada mes, para evitar el polvo o el moho y, por lo tanto, asegurar un buen valor de las precipitaciones registradas. Para ello:

- Quitar el embudo del pluviómetro desentornillando el tornillo lateral.
- Con una mota de algodón (o tela) y un poco de agua, podrá limpiar cuidadosamente cada cubeta, sosteniéndola firmemente a fin de evitar falsos registros.
- Aprovechar la limpieza para comprobar la horizontalidad del pluviómetro. Si es necesario, podrá ajustar la horizontalidad con el tornillo (la burbuja debe estar en el medio).
- A continuación, volver a instalar el embudo y fijar el tornillo lateral.

Durante la limpieza y el mantenimiento del sensor de flotador y contrapeso tenga en cuenta:

- Bloquear el cable del flotador por un solo lado para realizar el ajuste del nivel de agua.
- Ajustar el eje de la polea para evitar que el flotador se atasque o roce.
- Colocar el flotador hacia uno mismo y el contrapeso por el lado opuesto.
- Verificar el sentido de rotación de la polea.
- La longitud del cable del flotador/contrapeso será igual a la altura total de medición más un tercio de la misma.

Durante la limpieza y el mantenimiento del sensor de presión hidrostática tenga en cuenta :

- A través de cable guía, llegar al sensor que está sumergido en medio a medir.
- Eliminarle los restos de lodo, algas, o cualquier otro elemento que contacte con la cápsula de medición.
- Eliminar, en los alrededores de donde se colocará el sensor, los obstáculos y demás elementos que pudiera causar daño físico o desvirtuar la medición.

• Garantizar que el cable de comunicación entre el elemento sensor y el Registrador/transmisor de datos UnilogCom, esté protegido por una tubería y que además que esta esté enterrada.

¿Cómo controlar la estación en el campo? (hoja de seguimiento de la estación)

	ACTIVIDAD	COMENTARIOS
1	Inspección general	
	Sensores y panel solar	Panel solar OK
		Pluviómetro sucio
	Cables	ОК
	Antena externa (opcional)	ОК
	• Caseta	
2	Inspección del registrador	
	Abrir la puerta del gabinete y apretar el botón [I] del UnilogCom	
2.1	Elegir el menú "Para valores: I"	
2.2	Controlar :	
	• Lluvia	0,0 mm
	Nivel de agua	5,554m
	Calidad de la señal	18
	Tensión de la batería	12,8v
2.3	Verificar el estado del módem y la transmisión GSM/GPRS	
	Verificar el encendido y parpadeo de los indicadores LED	
	Verificar en pantalla el estado del módem (menú "Ver Est. Modem")	
	Verificar en pantalla el estado del empuje de datos (menú "Datapush" ; menú "Info / Estado")	



	ACTIVIDAD	COMENTARIOS
3	Descarga de datos	
3.1	Conectar su PC al registrador UnilogCom con el cable de interface	
3.2	Iniciar SEBAConfig (consultar las instrucciones técnicas)	
3.3	Establecer conexión con el registrador	
3.4	Descargar y visualizar datos	
3.5	Borrar la memoria del UnilogCom	
3.6	Ajustar fecha y hora si es necesario	
3.7	Ajustar el nivel del agua según valor de la escala (consultar las instrucciones técnicas)	
3.8	Desconectar SEBAConfig y cable de interface	
4	Limpieza de la estación	
4.1	Limpiar pluviómetro	
4.2	Limpiar sensor de nivel	
4.3	Limpiar panel solar	
4.4	Limpiar gabinete	
4.5	Limpiar caseta/local	
4.6	Limpiar accesos	

DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS Y TÉCNICOS DEL SERVICIO HIDROLÓGICO Y A LOS OPERADORES DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

Recomendaciones

Contar durante la instalación y el mantenimiento con caja de herramientas completa o con la mayor cantidad de herramientas posible (herramientas de mecánica, carpintería, electrónica, machete, pico y mandarria).

- Contar con cámara fotográfica y fotografiar el proceso de instalación.
- Utilizar medios de protección (botas, guantes, sombrero, espejuelos, crema protectora solar, repelente de insectos) e hidratarse continuamente.
- Instalar el registrador en sentido vertical y a una altura adecuada. Facilita la lectura.
- Utilizar mangueras y tubos plásticos para proteger los cables de los sensores y el panel solar. Soterrarlos siempre que sea posible.
- le Realizar conexiones eléctricas de calidad. Utilizar conectores.
- Señalizar con pintura la orientación correcta de la(s) antena(s) direccional (es) para facilitar su alineación durante el mantenimiento o la reposición.
- Realizar siempre las conexiones utilizando el diagrama de conexión.
- Desconectar el acumulador y tapar el panel solar al trabajar en la conexión de los sensores y/o del registrador.
- Poner grasa de silicona en los tornillos, pernos y bornes para prevenir el óxido.
- Rellenar con silicona las perforaciones en paredes, pisos y techos hechas para el paso de cables y para el anclaje de los equipos.
- Conservar un cuaderno de seguimiento de la estación y el diagrama de conexión en el bolsillo ubicado en el reverso de la puerta del gabinete protector.
- Durante la visita a la estación, llenar la hoja de seguimiento de la estación y llevar una copia a la Oficina de Hidrología para la actualización del registro de inspección de la estación.



prepárate y adáptate



i P O N T U FICHA!

Este material fue elaborado en el marco del Programa Conjunto "Suma tu gota", financiado por la AECID a través de los Fondos ODS. Fue implementado por PNUD, como agencia líder, PMA y UNICEF.

El presente material es una reimpresión actualizada en el marco de los proyectos "Adaptándonos a la seguía": Gestión sostenible del agua ante la seguía en Santiago de Cuba, para una mayor resiliencia y adaptación al cambio climático", con apoyo de la Federación de Rusia e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales y Locales para la Gestión Integral de la Seguía, con el fin de reducir sus impactos en la seguridad alimentaria y nutricional y el suministro de agua a la población en las provincias orientales de Cuba, incluyendo Camaqüey", implementado por PMA y PNUD.







Mundial de

Alimentos





con el apoyo de los gobiernos de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo